

# RETEKES TD157 RESTAURAČNÍ PAGER/VYVOLÁVACÍ SYSTÉM



## Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

### Specifikace

#### Klávesnice

Rozměr: 238 x 151 x 30 mm

Materiál: ABS

Napájení: DC 12 V/1 A

Podpora pageru: 998 (16/SET)

IP krytí: IP32

#### Pager

Rozměr: 106 x 51 x 11 mm

Materiál: ABS

Citlivost přijímání: -114 dB

Li-polymerní baterie: 3,7 V/150 mAh

Pohotovostní režim: cca 20 h

Režim připomenutí: zapípání + blikání

IP krytí: IP32

### Instrukce

#### 1. Poznámka

1.1. Před prvním použitím, vložte všechny pagery do klávesnice. Nechte pagery nabíjet alespoň 20 min.

1.2. Před prvním použitím, nainstalujte do klávesnice anténu. Pokud anténu nainstalujete později, hrozí riziko ovlivnění přijímací vzdálenosti.

1.3. Po modifikaci nastavení (ID klávesnice, změna režimu přivolání, změna doby trvání přivolání) je nutné opět spárovat pager s klávesnicí. Postupujte podle následujícího postupu: nastavte režim přivolání, dále nastavte dobu trvání přivolání a poté spárujte pager s klávesnicí.

1.4. Zapnutí: vložte všechny pagery do nabíjecích slotů klávesnice. Po zapojení klávesnice se pagery automaticky zapnou.

1.5. Vypnutí: vložte všechny pagery do nabíjecích slotů klávesnice. Na klávesnici stiskněte [999+CALL].

Poznámka: je nutné, aby byly pagery spojeny s klávesnicí, poté dojde k automatickému vypnutí pagerů.

1.6. Vstup do režimu nastavení: krátce stiskněte současně tlačítka [CALL] a [DEL]. Na displeji bude zobrazeno [F1], poté stiskněte číslo „1-4“ a vyberte požadovaný režim. Poté stiskněte tlačítka [CALL] a vstupte do nastavení. Po nastavení požadovaných parametrů, stiskněte krátce tlačítka [DEL] a vystupte z režimu nastavení. V pohotovostním režimu bude na displeji zobrazeno [---].

Číslo „1“: [F1] nastavení ID klávesnice

Číslo „2“: [F2] nastavení ID čísla pageru (párování)

Číslo „3“: [F3] nastavení režimu přivolání

Číslo „4“: [F4] nastavení doby trvání přivolání

1.7. Ovládání: Je doporučeno nastavovat parametry následovně: [F1] (nastavení ID klávesnice), poté [F3] (nastavení režimu přivolání), [F4] (nastavení doby trvání přivolání). Nakonec nastavte [F2] (nastavení ID čísla pageru).

## 2. [F1] nastavení ID klávesnice

Vstupte do režimu nastavení, zvolte [F1] a stiskněte tlačítka [CALL]. Na displeji klávesnice bude zobrazeno ID číslo klávesnice. Poté stiskněte na klávesnici čísla „001-999“ a krátce stiskněte tlačítka [CALL] a uložte.

Poznámka: Pokud to není nezbytně nutné, prosím neměňte ID klávesnice. Pokud tak učiníte, je potřeba všechny pagery znova s klávesnicí spárovat. Nevolte číslo ID klávesnice „000“.

## 3. [F2] nastavení ID čísla pageru (párování)

3.1. Vyjměte všechny pagery z klávesnice. Poté vstupte do režimu nastavení. Na displeji bude poté zobrazeno [F1], stiskněte [2+CALL] a vstupte do režimu párování. Vložte 3-místnou číslici (pager, který chcete spárovat) „001-998“ a vložte daný pager do slotu klávesnice. 4 LED světla pageru začnou blikat (spárování proběhlo úspěšně). Poté vyjměte pager a pokračujte tak s dalším. Nakonec stiskněte tlačítka [DEL] a opusťte režim párování.

3.2. Prosím nevkládejte číslo „999“ (číslo „999“ je příkaz k vypnutí zařízení).

3.3. Pokud je potřeba modifikovat číslo pageru, jednoduše přepište staré číslo novým.

## 4. [F3] nastavení alarmu

Vstupte do režimu nastavení. Na displeji bude zobrazeno [F1], vložte [3+CALL] a vstupte do nastavení režimu přivolání. Současně bude na displeji zobrazený aktuální alarm. Vložte „000“ (alarm vypnut) nebo „001“ (alarm zapnut). Krátce stiskněte tlačítka [CALL] a uložte nastavení.

## 5. [F4] nastavení doby trvání přivolání

Vstupte do nastavení. Na displeji zobrazte [F1], poté vložte [4+CALL] a vstupte do nastavení doby trvání přivolání. Vložte „001-099“ a nastavte dobu trvání (sekundy). Stiskněte tlačítka [CALL] a uložte nastavení.

### **Upozornění**

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete uvedená upozornění. Zařízení je rádio emitující radiofrekvenční vlny (elektromagnetické záření v rádiové oblasti spektra). Používejte zařízení s platnými normami a zákony dané země. Nesprávné použití zařízení může vést k riziku biologického poškození. Zařízení může ovlivňovat jiné zařízení v okolí. Nepoužívejte zařízení v místech, jako jsou nemocnice, letiště, místa, kde dochází k odstřelům nebo se nachází pyrotechnika nebo zbraně. Udržujte zařízení alespoň 5 mm od těla. Lze použít pásek, klips nebo jakýkoli jiný držák, který neobsahuje kovové části.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Zařízení není hračka. Chraňte před dětmi. Skladujte mimo dosah dětí.

Zařízení obsahuje malé části. Chraňte před dětmi do 3 let.

Chraňte zařízení před vlhkostí. Nevhazujte zařízení do ohně. Neumísťujte zařízení do blízkosti airbagů.

Netahejte za kabel zařízení. Před čištěním, vyjměte zařízení ze zdroje napětí. Baterie nerozebírejte ani s nimi nikterak nemanipulujte. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte ho. Zařízení nepoužívejte ani v případě, pokud je poškozena anténa. Baterie nezkratujte. Zařízení se může při delší přenosové vzdálenosti zahřívat. Neumísťujte nabíjecí kontakty do blízkosti šperků, kovových předmětů, mincí nebo klíčů.

Nepřikládejte si zařízení do blízkosti ucha. Nadměrný hluk může způsobit poškození sluchu.

### **Distributor**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)