

# Návod na nastavení RF ovladačů MKF®

RF kompatibilní ovladače MKF-GATE 4R433 a MKF-GATE 4RM433 s plovoucím (rolling) kódováním jsou určeny nejen pro externí přijímače MKF, ale i jiné značky pohonů a ovládacích jednotek.



## Návod na nastavení:

Nákupem tohoto ovladače jste získali kompatibilní „předladěný“ RF ovladač, kterým lze bezpečně ovládat nejen námi dodávané externí přijímače MKF (MKF-GATE/REC01i, MKF-GATE/REC08i, MKF-GATE/REC10i), ale může být použit i k ovládání pohonů bran, garážových vrat, markýz, žaluzií, osvětlení, ale i řady dalších zařízení. Ovladač pracuje s plovoucím (rolling) kódováním na frekvenci 433,92 MHz.

Tento ovladač má 4 tlačítka, kterými můžete ovládat až 4 různá zařízení.

K tomu, aby ovladač s daným externím přijímačem fungoval, je zapotřebí pouze jejich spárování. Toto spárování provedete podle návodu, který k našemu externímu přijímači přikládáme.

Ovladač je napájen jednou baterií A27 s napětím 12V.

## Upozornění:

Při výměně baterie zůstane naladění zachováno.



**Dovozce a distributor:** MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,  
Praha 10 – Uhřetíněves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094  
[mkfloria@mkfloria.cz](mailto:mkfloria@mkfloria.cz) [www.mk-eshop.cz](http://www.mk-eshop.cz) [podpora@mkfloria.cz](mailto:podpora@mkfloria.cz)  
v.210624\_03